# 住宅用火災警報器 (住宅用防災機器)

吹田市火災予防条例が改正され、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。<a href="#">※設置期限は平成23年5月31日でした。</a>

- · 戸建て住宅の他、マンションや店舗付き住宅も設置の対象となります。
- ・自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器を設置する必要はありません。

### 住宅用火災警報器

現在市販されている住宅用火災警報器は、大きく分けると煙に反応するタイプの「煙感知式」と熱に反応するタイプの「熱感知式」の2種類があります。

通常は、「煙感知式」を取り付けますが、 台所に設置する場合には、「熱感知式」の 方が誤作動を防げます。







煙感知式


煙感知式 (壁取付型)

埶感知式


住宅用火災警報器は、設置方法により、検知した火災警報器だけが鳴動する「単独型」、全ての火災警報器が鳴動する「連動型」、感知器と受信機を組み合わせた「住宅用自動火災報知設備」などがあります。また、高齢者、目や耳の不自由な方には火災発生を音や光で火災を知らせる「補助警報装置」も増設できます。



単独型



連動型




住宅用自動火災報知設備

# 住宅用火災警報器を設置する場所


基本的には、就寝のために使っている部屋(寝室)に設置します。

また、寝室の場所により、階段への設置も必要になります。

寝室がない場合でも7㎡以上の居室が5つ以上ある階には、廊下に火災警報器の設置が必要です。 ※台所への設置の義務はありませんが、火災の発生状況から設置をお勧めしています。





# 2階建て設置例




階段	(?.≡) <mark>空</mark>	居室
階段	居室	居室

# 3階建て設置例









階段	居室
階段	(`.∭ <b>寝室</b>
階段	寝室

階段	( <u>)</u>	
<b>、階段</b>	居室	
階段	寝室	






※ご自宅がどのタイプ に該当するかご確認 下さい。

その他の設置例は、 各消防署にお問合せ 下さい。


## 住宅用火災警報器を設置する位置

# 天井の場合




火災警報器の中心を壁から 60cm以上離します。

### 壁の場合



火災警報器の中心が天井 から15cm~50cm以 内になるようにします。

はりなどがある場合



火災警報器の中心をはりか ら60cm以上離します。

### エアコンなどの吹出口付近



火災警報器の中心を換気扇 やエアコンなどの吹出口から 1.5m以上離します。

火災警報器に関する質問などは最寄りの消防署で受け付け ています。

南消防署電話: 6381-0003北消防署電話: 6872-0766西消防署電話: 6384-0151東消防署電話: 6876-9119

#### 【参考】

一般社団法人日本火災報知機工業会HP http://www.kaho.or.jp/住宅防火対策推進協議会HP http://www.jubo.go.jp/

### 住宅用火災警報器の維持管理

住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重要です。「いざ」というときに住宅用火災警報器がきちんと働くよう、日頃から作動確認とお手入れをしておきましょう。

#### ・電池切れに注意!

住宅用火災警報器は電池が切れると作動しなくなります。

定期的に点検ボタンを押す(ひもを引く)などして作動確認を行いましょう。

#### (1) 電池の寿命

電池の寿命は概ね5年から10年が目安となります。

(機種によっては、電池寿命が近づくと音(音声)やランプ表示などで電池交換時期を知らせてくれるものもあります。)

※ 新しい電池へ交換する際は、取扱説明書や販売店などで電池の種類をご確認ください。

#### (2) 電池交換ができないもの

電池交換ができるタイプと、できないタイプがあります。電池交換ができないタイプは、住宅用火 災警報器を本体ごと交換する必要があります。

#### (3) 住宅用火災警報器本体の寿命

### ・火災でもないのに警報音が鳴ったら

- ・警報音停止ボタンを押す。または、ひもがついているタイプのものはひもを引く。
- ・湿気や料理の煙などで誤作動を起こした場合は、室内の換気等を行なってください。
- ・ホコリが入ることでも誤作動を起こす場合があります。定期的に掃除をしましょう。 掃除の方法は機種によって違いますので取扱説明書をご確認ください。
- ・機種によっては、故障の際にも音(音声)やランプ表示で知らせてくれるものがあります。対処方法は取扱説明書を確認してください。

※下記のリンクに住宅用火災警報器のメーカーごと機種ごとの対処方法が掲載されていますので参考にしてください。

一般社団法人日本火災報知機工業会HP http://www.kaho.or.jp/



をしましょう!!